

Bedienungsanleitung LEMONWOOD Watch

Model: Volcano | Savannah | Jungle



Nr. Beschreibung

- 1 a Normalposition
- 1 b 1. Pos.: Datum einstellen
- 1 c 2. Pos.: Zeiteinstellung
- 2 Taste A: Stoppuhr start/stop
- 3 Taste B: Stoppuhr Rücksetzung
- 4 Datum
- 5 Minute
- 6 Stunde
- 7 Sekunde
- 8 Stoppuhr Sekunde
- 9 Stoppuhr Minute

Hinweis: In diesem Modell ist eine Stoppuhr integriert, welche sich mit der Taste A starten und anhalten und mit der Taste B zurückstellen lässt.

Den Sekunden- und Minutenzeiger der Stoppuhr kannst du einstellen, indem du die Krone 2x herausziehst bis die Uhr komplett stillsteht. Nun kannst du mit den beiden Tasten A und B die Zeiger verstellen.

